

Anschluss von Siedle Vario 511 TL mit Umrüstsatz Tab 4 DC und Siedle Haussprechstellen HT 511 oder HT 611 und Zusatzgong ZGO611

Bei den Siedle HT 611 sind ohne Sprachfunktion, nur Klingel (Gong) und Türöffnertaster können in Betrieb genommen werden.

